

Texel, 29 juni 2013

Mede VvE leden,

Naar aanleiding van de laatste jaarvergadering heeft het bestuur i.s.m. de beheerder gekeken naar de aangeboden analoge en digitale TV zenders. Zoals reeds gemeld in de jaarvergadering blijkt dat de beschikbare analoge zenders geleidelijk verminderd worden en zullen wij als park t.z.t. over moeten stappen naar de digitale omgeving of genoeg moeten nemen met een minimaal aantal analoge TV zenders. Dit laatste zou voor gasten een reden kunnen zijn om voor een ander park te kiezen en moet voorkomen worden.

De eerste gedachte was, op advies van Kabeltex, te wachten op de aanleg van glasvezelkabel. Snel werd echter duidelijk dat dit nog enige tijd (jaren) kan gaan duren. Als alternatief is daarom gekeken naar een bestaand recreatiepakket, welke al door een aantal parken/hotels gebruikt wordt. Recent is de indeling van dit pakket verder uitgebreid (Zie bijlage zenderoverzicht).

Het VvE bestuur (met als adviseur o.a. Wim de Joode) heeft i.s.m. de beheerder hierom besloten over te stappen naar dit pakket, wat voor de leden van de vereniging een minimale kostenverhoging betekent, echter het voordeel heeft dat het park nu klaar is voor de toekomst.

Extra voordeel van dit besluit is dat de VvE, voor zover nu bekend, geen extra kosten moet maken voor de aanleg van een glasvezelkabel.

Bij deze sturen wij u daarom de benodigde informatie voor het instellen van uw TV om het recreatiepakket, wat nu beschikbaar is, voor zowel het park als het hotel, te kunnen ontvangen.

Uitgaande dat sommige PH eigenaren nog een "oud" TV toestel in hun recreatiebungalow hebben staan, gaan we hierbij uit van drie scenario's, waarbij wel het advies gegeven wordt zo snel mogelijk over te stappen naar een nieuw model LCD/LED TV, indien u nog een oude analoge TV heeft staan.

- Scenario 1: Uw LCD/LED TV is voorzien van een DVB-C tuner.
Dan kunt u de zenders van het recreatiepakket instellen. De handleiding daarvoor vindt u verder op in deze brief.
- Scenario 2: Uw TV is **NIET** voorzien van een DVB-C tuner.
In dat geval zal een losse digitale ontvanger nodig zijn, welke o.a. via Kabeltex te koop is. Modellen worden verder in deze brief aangegeven. Het advies blijft echter om over te

stappen naar een nieuw model TV met DVB-C tuner, daar digitale ontvangers “gewild” zijn voor thuisgebruik.

- Scenario 3: U heeft een analoog TV toestel.

Om het recreatiepakket te kunnen ontvangen is een nieuwe LCD/LED TV nodig voorzien van een DVB-C tuner.

In de gebruikers-handleiding van uw TV toestel vindt u de informatie of uw toestel wel/geen DVB-C tuner bevat. Mocht u geen gebruikershandleiding meer in uw bezit hebben, dan is het advies deze informatie via internet te achterhalen.

Er is in bovengenoemde scenario's geen smartcard of cammodule nodig, behalve in het geval dat u via Kabeltex een additioneel pakket heeft aangeschaft.

Wat is een DVB-C Tuner?

Met een DVB-C-tuner in uw tv kunt u digitale televisie via de kabel ontvangen. Handig, want u heeft met zo'n DVB-C-tuner geen extra afstandsbediening en losse decoder meer nodig. Dat vermindert de dradenboel bij uw tv aanzienlijk. Daarnaast is een DVB-C tuner vaak ook nog eens geschikt voor HD.

De handleidingen voor de diverse ontvangers en TV's

(info verkregen via Kabeltex):

Vereiste instellingen:

- Frequentie: 284.000
- Netwerk ID: 1791
- QAM formaat: 64
- Symboolsnelheid: 6875

1. Zwarte SD ontvanger Samsung DCB-B27R:

- a. Klik op de afstandsbediening op de menu toets.
- b. Kies voor Zender
- c. Voer hier uw 4 cijferige pincode in (standaard = 0000)
- d. Kies voor Netwerk installatie
- e. Ga na of de juiste gegevens ingevoerd zijn (zie vereiste instellingen)

2. Zwarte SD ontvanger Humax IR-FOX Z:

- a. Klik op de afstandsbediening op de menu toets.
- b. Kies voor Installatie
- c. Voer hier uw 4 cijferige pincode in (standaard = 0000)

- d. Kies voor Zenders zoeken
 - e. Ga na of de juiste gegevens ingevoerd zijn (zie vereiste instellingen)
3. Humax ontvanger PVR IRHD5050c:
- a. Klik op de afstandsbediening op de menu toets.
 - b. Kies voor Installatie
 - c. Voer hier uw 4 cijferige pincode in (standaard = 0000)
 - d. Kies voor Zenders zoeken
 - e. Ga na of de juiste gegevens ingevoerd zijn (zie vereiste instellingen)
4. Samsung tv:
- a. Klik op de afstandsbediening op de menu toets.
 - b. Kies voor Kanaal
 - c. Kies voor Automatisch opslaan
 - d. Kies voor Kabel
 - e. Kies ervoor om alleen Digitaal of voor Digitaal + Analoog
 - f. Ga na of de juiste gegevens ingevoerd zijn (zie vereiste instellingen)
5. Philips tv:
- a. Klik op de afstandsbediening op de Home(mogelijk afgebeeld als huisje) toets.
 - b. Kies voor Configuratie
 - c. Kies voor Zenders zoeken
 - d. Kies voor Zenders opnieuw installeren
 - e. Kies bij landen keuze Nederland
 - f. Kies voor DVB-C
 - g. Ga naar instellingen
 - h. Ga na of de juiste gegevens ingevoerd zijn (zie vereiste instellingen)
 - i. Kies voor Klaar

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Nelleke Molenaar